

WhiteWing AutoTrap

ВНИМАНИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЕСЛИ ГЛАВНАЯ ПРУЖИНА УСТАНОВЛЕНА, А ЛОПАСТЬ МАШИНКИ НАХОДИТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ «НА 6 ЧАСОВ», ТО МАШИНКА ПРИВЕДЕНА В ГОТОВНОСТЬ, ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕГО ПРИ ОБРАЩЕНИИ С НЕЙ ТРЕБУЕТСЯ ПРОЯВЛЯТЬ ПОВЫШЕННУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ.

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ РАЗРЯДИТЬ МАШИНКУ, ПОВЕРНИТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВВЕРХ И ОТПУСТИТЕ НОЖНУЮ ПЕДАЛЬ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛОПАСТЬ ПОВЕРНЕТСЯ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ В ПОЛОЖЕНИЕ «НА 12 ЧАСОВ».

ПОСЛЕ ТОГО, КАК МАШИНКА БУДЕТ ВЫВЕДЕНА ИЗ РАБОЧЕГО РЕЖИМА, СНИМИТЕ ПУСКОВУЮ ПРУЖИНУ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВЫПОЛНЯТЬ РЕГУЛИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ МАШИНКИ ИЛИ ПОМЕЩАТЬ ЕЕ НА ХРАНЕНИЕ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПРИ ХРАНЕНИИ МАШИНКИ ПОВЕРНИТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОЛОЖЕНИЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ («OFF») И УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ПУСКОВАЯ ПРУЖИНА СНЯТА.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСУТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ И (ИЛИ) ТРАВМЫ, ИМЕВШИЕ МЕСТО ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ.

WhiteWingAutoTrap

Детали, идущие в комплекте:

- 4 – Съёмные ножки
- 4 – Кассета для тарелочек малая (приемные стержни с шестиугольными винтами)
- 1 - Кассета для тарелочек малая (подковообразная верхняя часть)
- 1 – Пружина пусковая
- 1 – Натяжной винт с двумя стопорными гайками M10
- 1 – Ножная педаль
- 1 – Главный агрегат
- 1 – Предохранительное кольцо
- 1 – Большой сборочный ключ
- 1 – Малый сборочный ключ
- 1 - Предохранительный штифт на цепочке

Инструкции, видео, ответы на наиболее часто повторяющиеся вопросы и информацию о нашей новой продукции Вы можете найти на сайте: www.doalldoors.com

Вставьте ножки в их кронштейны и закрепите с помощью болтов.

Установите стойки кассеты для тарелчек таким образом, чтобы короткие стойки были спереди, а длинные части были сзади по отношению к стартовому столу. Затем установите верхнюю подковообразную часть кассеты и закрепите ее шестиугольными винтами.

Защитное ограждение предохранительного кольца обеспечивает выступание рабочего рычага в процессе работы с целью обеспечения технической безопасности.

Отпустите зажимные болты в задней части машинки и переместите конец пластикового защитного ограждения, как показано на рисунке, вниз и влево. Отверните один из этих болтов и установите конец цепочки предохранительного штифта под болт для того, во избежание потери предохранительного штифта.

Предохранительный штифт необходим для обеспечения вашей безопасности!

См. последнюю страницу.

Данный штифт используется для блокировки рабочего рычага. Рычаг должен быть разряжен, а пружина снята при транспортировке, техническом обслуживании, регулировке или хранении.

СНИМИТЕ ПРУЖИНУ И БОЛТ ПЛУНЖЕРА, КОТОРЫЕ РАСПОЛОЖЕНЫ НА КОНЦЕ ЛОТКА ПОДАЧИ. ВСТАВЬТЕ ВИНТ В ОТВЕРСТИЕ НА КОНЦЕ ДЕРЖАТЕЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА МЕЖДУ ДВУМЯ ГАЙКАМИ, ЗАТЯНИТЕ И ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ГАЙКИ ТАК, КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ.

Поверните рычаг против часовой стрелки в положение на 12 часов. Установите черную главную пружину на серебристый шарнирный крюк пружины. Прикрепите натяжной винт к пружине и проведите его через отверстие в задней части ловушки. Затяните винт таким образом, чтобы с обратной стороны контргайки выступали 1 или 2 витка резьбы. Далее затяните внутреннюю контргайку ближе к раме.

Поскольку мишень попадает непосредственно на отбрасывающий рычаг, изделие требует небольшой регулировки. Отпустите два болта на каждой стороне машинки для того, чтобы задать нужный Вам угол метания. Как только необходимый угол будет достигнут, снова затяните болты.

Низковольтный светодиод:

Загорание светового индикатора низковольтного светодиода на панели переключателя будет указывать на снижение напряжения аккумулятора. Это означает, что аккумулятор необходимо зарядить.

Работа переключателя:

В положении «Off» (Выкл) лопасть останавливается в текущем положении./ В положении «On» (Вкл) лопасть будет выполнять движение против часовой стрелки и остановится во взведенном положении «на 6 часов»/ При выключении лопасть начнет перемещаться по часовой стрелке на весь ход в разгруженное положение «на 12 часов», в результате чего натяжение пружины будет снято. При выполнении регулировки, транспортировке или хранении, проверьте, чтобы машинка была разряжена и переведена в нерабочее положение (лопасть «на 12 часов»), а главная пружина снята.

Правила техники безопасности:

Стрелок должен всегда находиться в стороне от машинки. Расстояние между стрелком и машинкой должно быть минимум 9 метров (10 ярдов). Выбрасываемые мишени могут стать причиной травм. Сначала попрактикуйтесь на открытой местности подальше от людей, деревьев или животных (рекомендуется открытое поле размером 400 метров).

- ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИНКИ
- ВСЕГДА НОСИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ЗАЩИТУ ДЛЯ ГЛАЗ
- НИКОГДА НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ МИШЕНИ В НАПРАВЛЕНИИ СТРЕЛКА ИЛИ ЗРИТЕЛЕЙ
- НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДЕТЬМИ МОЛОЖЕ 10 ЛЕТ
- ДЕТИ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ТОЛЬКО ПОД ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛЫХ
- ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ ДАЛЬНОСТИ СТРЕЛБЫ
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВНОСИТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ ИЗДЕЛИЯ

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Если машинка не используется, вставьте предохранительный штифт в отверстие блокировки рычага, расположенное на верхней пластине.

Загрузите тарелочки, подключите провод ножной педали к розетке и разъемы к аккумулятору и Вы готовы к стрельбе.

*****ЗАГРУЗКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ*****

Вы должны убедиться в том, что машинка находится в невзведенном положении, если она не используется.

НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ НА ХРАНЕНИЕ. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ, ЗАМЕЧАНИЙ ИЛИ ИНФОРМАЦИИ ПО ГАРАНТИИ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 800-252-9247

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСУТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ И (ИЛИ) ТРАВМЫ, ИМЕВШИЕ МЕСТО ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ.

Для спортивной стрельбы или охраны жилья компания Do-All Outdoors рекомендует использовать продукцию компании Bersa Guns. Ознакомьтесь с продукцией наших партнеров на сайте www.bersa.com

Огнестрельное оружие / Кобуры / Рукоятки / Униформа / Инвентарь