



## Olight S10L2 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за приобретение фонаря **OlightS10-L2 Baton**. Внимательно прочитайте данное руководство прежде, чем использовать фонарь.

Фонарь S10L2 является усовершенствованным вариантом предыдущей модели 10 с новой лампой CREEXM-L2, улучшенным интерфейсом и повышенной прочностью корпуса.

### **Комплект поставки**

Фонарь, комплект уплотнительных элементов, один ремешок, руководство пользователя.

**Установка батарей:** Установите батарейки в фонарь следуя рисунку 2 в оригинальной инструкции, плюсовой клеммой в сторону головной части фонаря.

**Использование фонаря:** фонарь имеет несколько режимов работы - мерцающий, слабый, средний, сильный и проблесковый.

### **А. Есть три способа включения фонаря.**

- 1) Обычное нажатие боковой кнопки включает или выключает фонарь.
- 2) Зажмите кнопку на 1 секунду на выключенном фонаре для включения мерцающего режима мощностью 0,5 люмен.
- 3) Для включения турбо режима дважды быстро нажмите боковую кнопку при выключенном фонаре.

### **В. Смена режимов работы:**

- 1) удерживание кнопки на включенном фонаре переводит фонарь из мерцающего режима в другие по циклу «мерцающий-слабый-средний-сильный-слабый»; если отпустить кнопку, это будет означать подтверждение выбранного режима.
- 2) Переключение в проблесковый режим происходит после двойного нажатия кнопки на включенном фонаре (проблесковый режим не запоминается). При этом нажатие на кнопку в проблесковом режиме переведет фонарь в последний запомненный режим.

### **С. Блокировка и разблокировка**

**Блокировка:** при выключенном фонаре нажмите и удерживайте боковую кнопку в течение 1 секунды, чтобы включить режим мерцания, не отпускайте и продолжайте удерживать боковую кнопку, пока свет не погаснет. В результате фонарь будет заблокирован.

**Разблокировка:** после блокировки нажмите и удерживайте боковую кнопку в течение 1 секунды, чтобы включить режим мерцания.

Примечание: если фонарь заблокирован, пользователь может провести только операции по разблокировке с помощью боковой кнопки.

## Спецификации

Материал корпуса	Анодированный алюминий с защитой от царапин
Габариты	Длина 75,0 мм, диаметр 23,0 мм
Вес	42 г (без батарейки)
Светодиод	Cree XM-L2 LED
Батарейки	Одна CR123A или одна RCR123A
Режимы и время работы	400 лм/ 1 ч 15 мин. 85 лм/ 7,5 ч 5 лм/ 108 ч 0,5 лм/ 360 ч
Специальный режим	Проблесковый 10 Гц
Световой поток	2700 лм
Дальность света	118 метров
Водонепроницаемость	104 8
Ударопрочность	2 м

**Примечание:** испытания проводились с одной батарейкой CR123A на 1500 мА/ч и 3,0 В

### Гарантия

Компания Olight верит в качество своей продукции. Если приобретенное вами изделие Olight имеет какие-либо заводские дефекты, вызванные использованными материалами или качеством работы, мы хотим исправить это!

В течение 30 дней после приобретения: Верните изделие дилеру, и он произведет замену или ремонт изделия.

В течение 5 лет после приобретения: Верните изделие в Olight, и мы заменим или починим его.

Более 5 лет после приобретения: Верните изделие в Olight, и мы заменим или починим его. Вам лишь нужно будет заплатить за детали.

Разумеется, данная гарантия не покрывает износ изделия в ходе эксплуатации. Данная гарантия также не покрывает любые доработки, ненадлежащее использование, физические повреждения, небрежность, несчастные случаи, ненадлежащее техническое обслуживание или ремонт неуполномоченными лицами за исключением авторизованных дилеров или непосредственно Olight.

Olight Technology Co., Limited

E-mail для пожеланий и вопросов: [service@olightworld.com](mailto:service@olightworld.com)