

Уровни яркости

Когда свет включен, нажмите кнопку MODE для переключения режимов яркости: Минимальный-Низкий-Средний-Высокий-Турбо. Уровни яркости имеют функцию памяти и при включении фонаря будет активен последний используемый режим.

Мгновенный Минимальный/Турбо

Мгновенный Минимальный: когда свет выключен, зажмите кнопку ON/OFF более чем на одну секунду для доступа к режиму 1 люмен. Мгновенный Турбо: когда свет выключен, зажмите кнопку MODE более чем на одну секунду для доступа к режиму 1020 люмен.

Примечание: EA41 автоматически понизит яркость после 20 минут работы в Турбо режиме для предотвращения перегрева.

Специальные режимы (Строб/Маяк/SOS)

Когда свет включен, нажмите и удерживайте кнопку MODE более одной секунды для активации режима Строб. Для выбора других режимов достаточно снова зажать кнопку MODE. Для выхода из специальных режимов достаточно нажать ON/OFF.

Мгновенный Строб

Когда свет выключен, нажмите кнопку MODE быстро 2 раза для быстрого включения режима Строб. Для выхода достаточно нажать любую кнопку и фонарь выключится.

Блокировка/Разблокировка

Когда свет включен, нажмите и удерживайте две кнопки одновременно более одной секунды пока фонарь не выключится и не перейдет в режим блокировки. В данном режиме EA41 может работать более 12 месяцев на одном комплекте 4 x AA. Режим блокировки предотвращает случайное включение фонаря. Для выхода из режима блокировки достаточно зажать две кнопки одновременно более чем на одну секунду.

Примечание: Во время транспортировки фонаря EA41 или длительного неиспользования, Nitecore рекомендует немного открутить торцевую крышку или извлечь элементы питания, предупреждая случайное включение или протечку батарей.

Световая индикация

- Когда фонарь включен, световой индикатор мигает один раз в две секунды, если уровень заряда достиг 50%. Световой индикатор мигает быстро, если уровень заряда низкий.
- После установки элементов питания или после нажатия кнопки MODE, когда фонарь выключен, световой индикатор миганиеми покажет уровень заряда элементов питания. Индикатор будет мигать 3 раза - заряд более 50%, 2 раза - заряд менее 50%, 1 раз - элементы питания практически разряжены.

Замена элементов питания

Элементы питания должны быть заменены в следующих случаях: индикатор питания быстро мигает, свет становится действительно тусклым, либо фонарь перестает отвечать на запросы.

Обслуживание

Каждые 6 месяцев следует протирать резьбовые соединения чистой тканью и наносить тонкий слой силиконовой смазки.

Гарантийное обслуживание

Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. Полученная сломанная или поврежденная/дефектная продукция подлежит обмену через местного дистрибутора/дилера в течение 14 дней со дня покупки. После истечения 14 дней со дня покупки все дефектные/неисправные изделия NITECORE® будут отремонтированы бесплатно в течение 60 месяцев со дня покупки. После истечения 60 месяцев распространяется ограниченная гарантия, покрывающая расходы на оплату труда и обслуживание, но не стоимость аксессуаров и запасных частей. Гарантия полностью аннулируется в каждом из следующих случаев:

- Изделие(я) разбиты, преобразованы и/или заменены посторонними лицами.
- Изделие(я) повреждены из-за их неправильного использования.
- Изделие(я) повреждены в результате протекания элементов питания.

