

Розділ І.

Заряджання резервуара

Примітка:

Максимальний тиск, рекомендований для карабіна РСР НОРІКА Прадера – 200 БАР. При даному тиску ви одержуєте оптимальну кількість пострілів, необхідну для досягнення ваших спортивних цілей.

Рекомендований тиск для пострілів „a diana” – 185 бар.

Як зарядити резервуар:

1. На передній частині резервуара є деталь, котра обертається. Поверніть цю деталь, і ви побачите отвір на внутрішньому боці резервуара (рис. 1).
2. Переконайтеся, що зона отвору і насос, що приєднується за допомогою конектора 1/8 BSP, ретельно очищені від пилу і бруду. **Примітка:** Щоб уникнути потрапляння до резервуара будь-яких забруднень, що можуть бути на кінчику насоса, рекомендується продути повітрям цю ділянку перш ніж заповнити резервуар.
3. Введіть насос в отвір резервуара до кінця. Переконайтеся, що насос введений повністю. Рис. 2 і рис. 3.
4. Закрийте клапан насосного пристрою і **повільно** відкрийте головний клапан повітряного циліндра. Наповніть резервуар аж до досягнення необхідного рівня тиску. **Не перевищуйте рекомендований рівень тиску, оскільки надлишковий тиск може призвести до неправильного відкривання клапана.** Постріли з перезарядженого карабіна можуть послужити причиною того, що швидкість пострілу знизиться до моменту досягнення адекватного тиску.
5. Коли тиск у резервуарі досягне потрібного рівня, закрийте головний клапан повітряного циліндра і повільно відкрийте клапан насоса, для того щоб випустити накопичене повітря. Рис. 4.
6. Вилучіть насосний пристрій і поверніть деталь, що обертається. Це відверне проникнення пилу і бруду, які можуть пошкодити резервуара та клапана.

Примітка: Для того, щоб утримувати карабін в максимально можливому порядку, рекомендуємо підтримувати тиск у резервуарі навіть тоді, коли ви не збираєтесь використовувати карабін.

Розділ 2.

Заряд і постріл

1. Відкрийте порохову камеру, трохи піднявши клапан затвора і відводячи його назад. Рис. 6. **Цим рухом карабін заряджається.**
2. Затвор залишається у вказаному положенні з відкритою зоною для заряджання патронів.
3. Введіть патрон у зону заряджання. Рис. 7.
4. Просуньте рукоятку затвора вперед. Цей рух підштовхне затвор і патрон до порохової камери. Опустіть клапан униз. Рис. 8. **Карабін заряджений і готовий вистрелити.**

5. Для того, щоб здійснити постріл, натисніть і притримайте курок до того часу, поки не вилетить патрон.
6. Якщо ви не хочете стріляти відразу після заряджання, поставте карабін на запобіжник, просунувши клапан запобіжника вперед. Рис. 9. Або ж підніміть клапан затвора, потягніть його назад і міцно його утримуйте. Натисніть курок і повільно дозвольте клапану затвора просунути вперед аж до прийняття вихідного положення. Карабін буде розряджений. **Не намагайтеся зарядити карабін, що стоїть на запобіжнику.**

Запам'ятайте, що патрон буде знаходитися в патроннику до того моменту, коли карабін буде знову заряджений і розряджений безпечним способом.

НІКОЛИ НЕ СПРЯМОВУЙТЕ КАРАБІН НА ЛЮДЕЙ І ПРЕДМЕТИ, ОСОБЛИВО В ПРОЦЕСІ ЗАРЯДЖАННЯ І РОЗРЯДЖАННЯ.

Розділ 3.

Настроювання курка.

Зусилля, потрібне для натискання курка карабіна РСР НОРІКА встановлюється на заводі-виробнику і становить приблизно 1400 г.

1. Якщо потрібна більш щільна посадка курка, витягніть механізм із приклада. Для цього, в першу чергу, витягніть кнопку запобіжника, а потім гвинт, що розташований у внутрішній частині приклада. Рис. 16.
2. Розташуйте механізм у потрібному місці догори курком.
3. Два гвинти з блокуючими гайками розташовані таким чином: один у передній частині курка „А”, а інший – у задній частині „Б”. Гвинт, розташований у передній частині, котра забезпечує перший хід, і задній гвинт контролює вагу поштовху. Рис. 17.
4. Залиште обидві блокуючі гайки. Рис. 17.
5. Після того як Ви переконаєтесь, що в патроннику немає патронів, зарядіть карабін. Використовуючи потрібний ключ (2,5 мм), поверніть гвинт задньою частиною „В” за годинниковою стрілкою до того моменту, поки карабін не вистрелить. Потім поверніть гвинт вправо проти годинникової стрілки і за допомогою ключа, не відриваючи його від гвинта, щоб уникнути його зрушення, притисніть блокуючу гайку.
6. Зарядіть карабін і спробуйте зробити холостий постріл (без патрона). Якщо курок заїдає, необхідно послабити на одну позицію задній гвинт „В” до досягнення бажаного положення. Якщо курок не утримується і постріл здійснюється занадто швидко, необхідно послабити тримаючий гвинт до того часу, поки курок не буде закріплений. Коли буде досягнутий бажаний результат, потягніть приклад назад, карабін при цьому залишається зарядженим. Повторіть описану операцію кілька разів, щоб переконатися в тому, що курок функціонує ідеально.
7. При повороті переднього гвинта „А” за годинниковою стрілкою зменшується перший хід курка, а при повороті гвинта проти годинникової стрілки перший

хід подовжується. Як тільки буде досягнутий перший результат, притисніть блокуючу гайку.

8. Курок настроєний.
9. Налаштування доступу до курка здійснюється шляхом вилучення курка (в першу чергу вилучається гвинт „D”, рис. 18), послаблення блокуючої гайки стержня курка „CD”, і пригвинчування стержня в напрямку досередини, для того щоб збільшити доступ і в зовнішньому напрямку – для того щоб цей доступ зменшити. Можна притиснути блокуючу гайку і ввести стержень курка на місце.
10. Курок можна встановити ребром, послабивши гвинт, котрий утримує стержень курка і повернувши курок наліво або направо. Досягнувши бажаного кута, закріпіть гвинт.
11. Як тільки ви досягнете бажаної настройки курка, поверніть механізм в приклад.
12. Рекомендується здійснити кілька холостих пострілів, щоб переконатися, що настройка здійснена правильно.

Розділ 4.

Технічне обслуговування.

1. Завжди утримуйте поверхню карабіна злегка промасленою і віддаляйте всі сліди після використання.
2. Якщо карабін використовувався у вологому середовищі, вилучіть механізм приклада. Просушіть механізм і обробіть його маслом для змащення зброї.
3. Ніколи не кладіть вологий карабін у футляр.
4. Для того щоб забезпечити відмінне утримання карабіна, рекомендуємо як мінімум один раз на два роки забирати його додому.

Ваш карабін виготовлений із найкращих матеріалів і зібраний спеціалізованим технічним персоналом, що гарантує Вам багато років задоволення без проблем.

Компанія НОРІКА бажає Вам ВДАЛИХ ПОСТРІЛІВ.