

Сигнальное устройство Deluxe DSL-400

Руководство пользователя

Описание функций DSL-400

Сигнальное устройство SportDog обладает рядом функций, которые делают его одним из наиболее совершенных и удобных из представленных на рынке. SportDog DSL-400 является самым легким и компактным на рынке ошейником с сигнальным устройством.

Функции DSL-400

Положения левого переключателя режимов

1. Single P/O – Одиночный сигнал для положения стойки (частый сигнал когда собака в стойке)
2. Single P/R - Одиночный сигнал при беге и стойке (сигнал через каждые 5-6 секунд когда собака бежит)
3. Single P/R – Одиночный сигнал при беге и стойке (сигнал через каждые 9-10 секунд когда собака бежит)
4. Проверка заряда батареи – переведите переключатель в положение проверки заряда батареи.

Высокий заряд = два кратких высоких сигнала

Слабый заряд = продолжительный низкий сигнал (необходимо заменить батарею)

Звуковые режимы правого переключателя

S – Стандартный звуковой сигнал

H – крик ястреба

B – крик американской куропатки

T – трель

Переключатель LO – HI для настройки громкости прибора

Аккумуляторная батарея с повышенным ресурсом (3 В, литиум, CR123A)

Attaching the Locator to a Collar

DSL-400 был создан для использования в качестве дополнения к уже существующему тренировочному ошейнику или для отдельного использования. Если Вы хотите использовать сигнальное устройство совместно с тренировочным ошейником, отсоедините обе крышки и проденьте ошейник сквозь петли. DSL-400 совместим с большинством тренировочных ошейников (размеры: 2,5 мм х 2,5 см). Убедитесь в том, что приемник ошейника расположен внизу шеи собаки, а локатор сверху сзади. Приемник и пряжка взаимоуравновешивают друг друга и удерживают локатор сверху. Благодаря этому звук локатора будет направлен вверх.

Включение локатора

Выберите нужную Вам функцию и установите переключатели в соответствующие положения. Убедитесь, что переключатель LO-HI установлен в положение LO при первом использовании. Затем затяните крышку плотнее для обеспечения водонепроницаемости. Соблюдайте полярность при установке

батарей. Установите батарею в гнездо и затяните крышку. Обратите внимание, что крышка батареи имеет дополнительную функцию использования в качестве выключателя прибора. Затяните крышку до упора. Затем установите точку-индикатор в положение ON или OFF. Для проверки работы прибора, установите точку-индикатор в положение ON, и удерживайте прибор неподвижно в течение 2 секунд. Прибор должен издавать отрывистый сигнал. Крышка батареи обеспечивает водонепроницаемость как в положении ON, так и в положении OFF. Это позволяет охотнику легко выключать прибор, не снимая ошейника.

Обслуживание прибора и часто задаваемые вопросы

- Для чистки используйте влажную тряпку и мягкое мыло. Не используйте абразивы и растворители, так как они могут повредить корпус прибора.
- Периодически проверяйте плотность прилегания крышек.
- Если звук сигнала становится заметно ниже проверьте и замените батареи.
- После использования поверните переключатель батареи в положение ВЫКЛ. Извлекать батареи не обязательно.
- Не обращайте внимание на треск внутри прибора, работа датчика движения сопровождается треском.
- При использовании совместно с тренировочным ошейником отсоедините от локатора внешние антенны и тренировочный приемник для лучшей работы. Антенна может провоцировать нежелательные вибрации.