Инструкция по эксплуатации пневматического оружия Brocock

В случае неукоснительного следования положениям инструкции вам обеспечены многие часы беспроблемной стрельбы.

1. Не заправляйте оружие чем либо кроме воздуха.
2. Не допускайте попадания масла в поршень.
3. Используйте исключительно качественные боеприпасы. Компания BROCOCK рекомендует использовать в своем пневматическом оружии пули чешского производства JSB.
4. После применения почистьте качественным оружейным маслом.
5. Не ведите огонь при незапертом затворе, может сорваться уплотнение казенной части, что приведет к потере мощности.

Заправка оружия
1. Есть два способа
А) Заправка от баллона;
Б) Заправка насосом.
Оружие поставляется со специальным переходником для заправки, который подключается к источнику воздуха и к оружию.
2. Для подключения переходника поверните насеченный хомутик на поршне, пока не покажется отверстие, вставьте в него переходник.
3. По окончании верните хомутик в исходное положение. Убедитесь, что стравливающий клапан на переходнике закрыт и начинайте заправку.
4. Рекомендуемое давление заправки составляет 200 бар/2900 пси.
Если давление будет превышено мощность **снизится**, а не возрастет. Это также может привести серьезному повреждению оружия и прекратит действие гарантии. Оптимальное давление заправки следует подобрать опытным путем, не превышая установленного ограничения в 200 бар.
5. Для отсоединения оружия необходимо перекрыть клапан баллона и стравить воздух из переходника. При открытии стравливающего клапана вырвется некоторое количество воздуха, это нормально.

Заряжание оружия
1. Поднимите рукоятку затвора расположенную справа, оттяните ее назад и поверните вниз, это позволит Вам отсоединить магазин.
2. Заполните магазин пулями, вставляя носом в углубление, следите за правильным размещением пуль в магазине.
3. Присоедините магазин пулями в сторону ствола, убедитесь, что магазин полностью встал на место.
4. Поднимите рукоятку затвора и верните в изначальное положение.
5. ВНИМАНИЕ! Оружие заряжено, предохранителя на некоторых моделях винтовок нет.
6. Нажмите на спусковой крючок для произведения выстрела. После выстрела отведите затвор назад и верните в исходное положение, оружие снова готово к стрельбе.

Регулировка спускового крючка
Спусковой крючок откалиброван на заводе для оптимального боя, но вы можете поменять регулировку длины и усилия спуска.

Регулировка длины спуска осуществляется подтяжкой винта расположенного перед спусковой скобой 1,5 мм ключом Алена.
Регулировка усилия спуска осуществляется подтяжкой винта расположенного позади спусковой скобы. Затяжка винта уменьшает усилие потребное для спуска.

Избегайте излишней затяжки ослаблений винтов.
Производите контрольный отстрел после каждой операции.

Хранение
Рекомендуется оставлять в баллоне при хранении небольшое количество воздуха. Это поддерживает работоспособность уплотнений и не позволяет проникать пыли.

Безопасность
Никогда не направляйте оружие на людей и животных даже если уверены, что оно не заряжено.
Никогда не оставляйте заряженное оружие без присмотра.
Не храните заряженное оружие.
Храните боеприпасы отдельно.

К винтовкам и пистолетам Brocock рекомендуются пули JSB DOMED.

Гарантийная форма на изделия Brocock PCP
Просьба заполнить эту форму и выслать по адресу указанному ниже для активации Вашей гарантии и подписки на рассылку информационных материалов по изделию.

Наименование:_____
Серийный номер:_____
Место приобретения:_____
Дата приобретения:_____
ФИО:_____
Адрес:_____
_____
_____
_____

E-mail:_____

Brocock LTD
32U Heming Road
Washford Industrial Estate
Redditch
Worcestershire
B98 0DH

SALES@BROCOCK.CO.UK
WWW.BROCOCK.CO.UK