

Полуавтоматическое ружье Tomahawk SA-1900 12/76 мм



1. Меры предосторожности при обращении с оружием

Перед применением ружья обязательно прочтите эту инструкцию. Неправильное обращение с ружьем может привести к травмам или смерти стрелка или окружающих. Всегда храните инструкцию вместе с ружьем. Убедитесь, что Вы поняли все положения, требования безопасности и предостережения, изложенные в этой инструкции. Если Вы продаете, одалживаете или передаете ружье другому лицу, проследите, чтобы указанное лицо изучило инструкцию.

Никогда не держите палец на спусковом крючке и следите, чтобы оружие находилось на предохранителе до момента, когда Вы будете готовы к стрельбе. Оружие находится на предохранителе, только если переключатель дошел до упора, а красное кольцо полностью скрыто.

- Всегда держите ружье направленным в безопасную сторону, даже если оно не заряжено. Никогда не направляйте ружье туда, куда Вы не собираетесь стрелять. Избегайте возни при использовании ружья.
- Не держите палец на спусковом крючке во время работы с другими частями ружья.
- Держите ружье на предохранителе, пока не будете готовы к стрельбе. Обращайтесь с ружьем осторожно и с уважением.
- Держите руки подальше от дульного среза. Не таскайте ружье за ствол.
- Следите, чтобы в канал ствола не попадала грязь.
- Храните ружье незаряженным, никогда не заряжайте ружье, если не собираетесь стрелять.
- Всегда следите, чтобы за мишенью не было людей. Перед тем как нажать на спусковой крючок проверьте, что находится за мишенью. Никогда не стреляйте на звук. Во избежание рикошетов, не стреляйте по твердым поверхностям и по воде.
- Храните оружие и патроны отдельно, вне доступа детей, желательно под замком. Ружья всегда должны быть разряжены при хранении.
- Никогда не перевозите заряженное ружье автомобилем, а также не переносите в общественных местах. При транспортировке оружие должно

быть разряжено и находится на предохранителе. Никогда не залазьте на дерево или забор и не прыгайте с заряженным ружьем.

- Никогда не полагайтесь на то, что ружье разряжено ли на предохранителе с чужих слов. Всегда проверяйте патронник и предохранитель, когда принимаете оружие из чужих рук или с хранения.

- Избегайте употребления алкоголя и лекарств перед или во время использования ружья.

- Всегда пользуйтесь средствами защиты глаз и слуха и следите, чтобы присутствующие также имели такие средства.

- Несмотря на то, что ружье само по себе не содержит свинца, оно использует боеприпасы содержащие свинец и сплавы на его основе, которые, как известно, вредны для здоровья.

При стрельбе и чистке принимайте меры предосторожности. Избегайте непосредственного контакта со свинцом и мойте руки после подобных операций. При стрельбе в закрытых помещениях должна обеспечиваться должная вентиляция.

- Повреждение ружья, травмы или смерть вызванные использованием неисправного ружья, его неправильным использованием, самостоятельной доработкой, использованием боеприпасов собственного производства являются ответственностью пользователя.

- Пользователь единолично несет ответственность за возможные травмы или смерть вызванные неправильным использованием ружья.

2. Подготовка к стрельбе

Предохранитель

Поперечная кнопка предохранителя расположена за спусковой скобой. Если Вы видите красное кольцо на кнопке предохранителя, то ружье готов к стрельбе.

Используйте только качественные патроны заводского производства и калибра соответствующего калибру Вашего ружья.

Просьба учесть, что ружья, поврежденные из-за использования самодельных патронов, не подлежат гарантийной замене или ремонту.

3. Стрельба

- Всегда держите ружье направленным в безопасную сторону.

- Не держите палец на спусковом крючке во время работы с другими частями ружья.

- Следите, чтобы в канал ствола не попадала грязь.

- Удалите излишки масла перед заряданием.

- Во избежание рикошетов, не стреляйте по твердым поверхностям и по воде.


- Никогда не полагайтесь на предохранитель. Никакое механическое устройство не заменит здравый рассудок.

Внимательно следите за тем, чтобы не было засорения канала ствола.

Перед началом стрельбы откройте затвор и убедитесь, что канал ствола не засорен.

Отсоедините магазин и зарядите в него патроны. Установите магазин в приемник магазина до щелчка. Подайте цевье назад. Ружье готово к стрельбе.

4. Список частей



1. Штифт приклада	26. Экстрактор
2. Прокладка штифта приклада	27. Цевье
3. Затыльник	28. УСМ
4. Приклад	29. Фиксатор кнопки предохранителя
5. Задняя антабка	30. Кнопка предохранителя
6. Ресивер	31. Освобождающий шток предохранителя
7. Ствол	32. Пружина фиксатора кнопки предохранителя
8. Прокладка газоотвода	33. Втулка освобождения курка
9. Поршень	34. Латунная втулка
10. Трубчатый магазин	35. Штифт блокирования курка
11. Контргайка	36. Штифт УСМ
12. Гайка магазина	37. Штифт УСМ
13. Передняя антабка	38. Спусковой крючок
14. Пружина	39. Пружина курка
15. Уплотнительное кольцо	40. Курок
16. Каретка затвора с тягами	41. Фиксатор курка
17. Ударник	42. Фиксатор затвора
18. Пружина ударника	43. Пружина фиксатора затвора
19. Боевой упор	44. Винт фиксатора затвора

20. Затвор	45. Вертикальный магазин
21. Штифт ударника	46. Нижняя крышка магазина
22. Рукоятка взведения	47. Фиксатор пружины магазина
23. Штифт фиксации экстрактора	48. Пружина магазина
24. Пружина штифта фиксации экстрактора	49. Подаватель магазина
25. Стопорящий шплинт фиксатора	50. Пластиковая крышка магазина